Tapis chauffant pour semis AM101+

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Le tapis chauffant pour semis réchauffe la zone d'enracinement pour favoriser la germination et la croissance des racines.

Mode d'emploi

1. Placez le tapis sur une surface bien drainée – où l'eau ne s'accumule pas.
2. Le tapis produira plus de chaleur s'il est placé sur une surface isolée plutôt que sur un plancher froid. Une température constante et un niveau d'humidité adéquat améliorent a croissance des racines. Pour maintenir ces conditions, couvrez les semis avec un couvercle.
3. Branchez le tapis à une source d'alimentation de 120 V.
4. Ce tapis est conçu pour accroître la température de la zone d'enracinement de 10 °F à 20 °F au-dessus de la température de la pièce.

Mises en garde

- Une mauvaise utilisation pourrait causer une décharge électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la surface sous le tapis ne comporte aucune saillie ni aucun objet pointu qui risque de percer le tapis.
- Ne placez pas le tapis à l'intérieur d'un plateau. Ne le recouvrez pas directement de terre ou d'un substrat de culture.
- Ne posez pas de matériaux isolants sur le tapis chauffant, car il risque de surchauffer.
- N'immergez pas le tapis dans l'eau.

Conseils pratiques

Éclairage :

Les boutures supportent mal la lumière vive. Il n'est pas recommandé de les exposer directement aux chauds rayons du soleil. Les lampes fluorescentes à spectre continu sont parfaites pour les boutures, car elles leur procurent une bonne qualité d'éclairage en quantité suffisante. Les lampes doivent demeurer à une distance d'environ 2 po à 4 po au-dessus des plants, mais près du couvercle s'il y en a un qui recouvre le plateau.

L'utilisation d'un éclairage de forte intensité est acceptable pour démarrer les semis ou les boutures. Une distance de 2 pi à 3 pi doit toutefois être maintenue entre la source de lumière et les semis ou les boutures.

Si vous tentez d'engendrer de nouveaux plants, procurez-leur de 16 h à 18 h de lumière par jour.

Lorsque les boutures ou les semis sont prêts à être déplacés sous un nouvel éclairage, assurez-vous de les exposer graduellement à cette lumière pendant quelques jours.

Arrosage :

La terre des semis et des boutures doit toujours être humide, sans être détrempée. Ne laissez pas l'eau s'accumuler. Une humidité excessive peut entraîner la fonte des semis ou la pourriture des racines.

Transplantation :

Il est possible de transplanter les semis lorsque les racines commencent à pointer hors du substrat et que de nouvelles pousses apparaissent.